



Démarrage : Bouton on/off sur le dessus de l'appareil

Ecran du menu d'accueil

Réglage (1) (paramétrage et réglages de votre appareil)

Bluetooth (2) (connexion du téléphone)

Pilotage (3) (passage en mode navigation),

Multimédia (4) (lecture de fichiers vidéo et audio)

Image (5) (album photos)

E-livre (6) (fonction Ebook)

Jeux (7)

Outils (8) (Calendrier, convertisseur, calculatrice)

1 Réglages

1.1 Volume : Permet le réglage du volume du son du Gps et du son des touches sur l'écran

1.2 Date et heure : Réglage de la date et de l'heure

1.3 FM Emission : Permet d'écouter les sons du GPS (téléphone, musique, infos, navigation...) par l'intermédiaire de l'auto radio.

Mise en fonction de la connexion audio du GPS avec l'autoradio (bouton ouvrir/éteindre)

Réglage de la fréquence de connexion avec l'autoradio (curseur +/-)

Une fois la fréquence calée sur celle de l'autoradio, toutes les infos vocales du GPS passeront par l'autoradio ainsi que les conversations du téléphone connecté en Bluetooth.

1.4 Langues : Choix de la langue d'utilisation

1.5 Contre-jour : Réglage de la luminosité de l'écran (pleine lumière contre-jour au maxi) ainsi que l'extinction automatique ou programmée de votre appareil

1.6 Etalonnage : Votre écran est réglé d'usine, vous pouvez toutefois modifier l'étalonnage des touches écran

1.7 Infos Système

1.8 Voie de pilotage : Indique le chemin d'accès vers le logiciel de navigation (ne pas modifier)

1.9 RAZ : Vous permet de faire une remise à zéro des réglages initiaux (ne pas modifier)

1.10 GPS info : Position GPS et qualité signal

1.11 Windows : Vous permet d'accéder à la fonction tablette PC (sortie : cliquer 2 fois sur exit)

1.12 USB : Permet de choisir le type de connexion vers un ordinateur (transfert de données)

2 Bluetooth

Close/Open : Permet d'activer ou de désactiver la fonction Bluetooth

Pair/Connect : Connexion avec votre téléphone Bluetooth (celui ci doit être activé et visible)

Cliquer sur Search (recherche), puis sur Connect lorsque votre téléphone est reconnu (mot de passe 1,2,3,4)

Auto Connect activé : votre GPS se connectera automatiquement à votre téléphone à chaque fois qu'il sera détecté à proximité.

Auto Answer activé : décrochage automatique en cas d'appel téléphonique

DUN : Connexion internet à travers votre téléphone (si téléphone 3G)

Une fois connecté en Bluetooth, vous pouvez télécharger automatiquement le répertoire de votre téléphone sur le GPS (touche Phonebook), passer ou recevoir des appels (touche Dialing), recevoir ou envoyer des SMS (touche SMS), consulter l'historique de vos appels (touche Call History), écouter la musique stockée dans votre téléphone (touche AD2P).

3 Pilotage

Lorsque vous cliquez sur Pilotage, l'écran d'accueil navigation apparaît, la barre de progression représente le chargement des cartes. Une fois celles ci chargées apparaît le menu Navigation.

A partir de cet écran, vous pouvez accéder à toutes les fonctions de l'application.



Rechercher


Ce menu vous permet de trouver votre destination. Cela peut être une adresse, un lieu, un emplacement sur la carte, l'un de vos lieux favoris, une destination précédente, des coordonnées ou un endroit où une photo a été prise. Essayez d'abord de naviguer vers une adresse. Tapez sur **Chercher adresse**



Les noms de pays et de ville sont déjà fournis par votre localisation actuelle. Si cette destination est la vôtre, ignorez les pages suivantes et continuer avec la **sélection de la rue**. Pour sélectionner un pays différent de celui qui s'affiche, tapez sur **Pays**



Commencez par écrire le nom du pays. Dans la plupart des cas, il vous suffit de taper une lettre et le logiciel de navigation affichera tous les pays commençant par cette lettre. Dans le cas contraire, saisissez plus de lettres ou tapez sur Résultats.



Lorsque les résultats s'affichent, tapez sur le nom d'un pays ou d'un État. L'adresse sera recherchée dans le pays/l'État sélectionné. Si vous sélectionnez uniquement le pays, l'adresse sera recherchée dans tous les États du pays sélectionné.



Pour sélectionner une ville différente de celle qui s'affiche ou si vous avez changé de pays, tapez sur **Ville**. Commencez par taper le nom de la ville. Le choix le plus probable s'affiche toujours sur la ligne d'entrée. Tapez sur ce choix s'il correspond à votre ville de destination. Dans le cas contraire, saisissez quelques lettres de plus ou tapez sur **Résultats**





Une fois la ville sélectionnée, vous pouvez naviguer vers le centre-ville en tapant sur **Sélect Ville**. Pour donner une adresse complète, tapez sur **Rue**.

L'adresse sélectionnée s'affiche maintenant sur la carte. Vous pouvez, au besoin, taper sur un autre emplacement sur la carte pour modifier la destination. Tapez sur Suivant pour confirmer la destination sélectionnée.



Pendant que l'application calcule l'itinéraire vers la destination sélectionnée, vous voyez un résumé de tous les paramètres actuels. Vous n'avez pas à intervenir sur cette page.

L'itinéraire est maintenant prêt. Tout l'itinéraire s'affiche sur la carte et les données s'affichent autour. Si vous voulez modifier ou enregistrer l'itinéraire, tapez sur **Plus**. Pour commencer à naviguer vers la destination sélectionnée, patientez quelques secondes ou tapez sur **Aller !**



L'écran Carte apparaît et la navigation commence. Suivez simplement les instructions du guide vocal. Toutes les informations dont vous avez besoin pour parvenir à destination s'affichent aussi à l'écran. Consultez la section suivante pour obtenir des explications détaillées.



L'écran Carte est l'écran le plus utilisé de l'application. Cet écran s'affiche durant la navigation. Vous voyez la carte 3D, votre position et l'itinéraire recommandé. Les détails relatifs à la manœuvre suivante et les données de l'itinéraire s'affichent aussi. Les avertissements et alertes éventuels apparaissent à divers endroits sur l'écran Carte. Consultez les explications détaillées dans les pages suivantes.



La manœuvre suivante et sa distance s'affiche dans le coin supérieur gauche. Le nom de la rue actuelle apparaît en bas et le nom de la rue suivante s'affiche en haut de l'écran. Quand des données sur la voie existent, la navigation est calculée sur ces informations. Utilisez les petites flèches pour afficher les voies et leurs directions. Les flèches mises en évidence représentent les voies que vous devez suivre. Si d'autres données sont disponibles, des panneaux routiers remplacent les flèches de voie. Les flèches indiquent les destinations disponibles et le numéro de la route où mène la voie.



Lorsque votre itinéraire traverse une zone à vitesse limitée ou une zone scolaire, le symbole de vitesse limitée est remplacé bien avant par la limite de vitesse en vigueur. Le type et la distance du point d'alerte s'affichent aussi. Si des données existent, les symboles d'alerte de virages ou pentes dangereux s'afficheront également sur la carte.

Tapez sur la carte pour ouvrir les boutons de commande. Déplacez la carte en la faisant glisser. Utilisez les commandes situées sur les côtés pour zoomer, incliner ou faire pivoter la carte (tapez dessus une fois pour régler par étapes ou maintenez appuyé pour régler progressivement). Le coin sup. gauche passe du mode affichage 3D au mode affichage 2D. Le bouton supérieur droit ouvre une page d'informations sur le point sélectionné. Lorsque vous avez terminé, tapez sur Retour pour revenir à la carte de navigation.



Tapez dans le coin supérieur droit du menu Carte pour ouvrir le menu Rapide. Ce menu contient un bouton mode silence, et réglage de volume et les fonctions de menu les plus courantes. Ces boutons de fonctions peuvent être personnalisés dans Réglages. Choisissez les fonctions que vous utilisez fréquemment.

L'utilisation de ces fonctions est détaillée dans le paragraphe paramètres

Création d'un itinéraire à étapes multiples



Vous avez déjà un itinéraire, et vous voulez le prolonger par une ou plusieurs destinations ou étapes. Sélectionnez la seconde destination comme vous l'avez fait pour la première, puis décidez de son emplacement sur l'itinéraire. L'itinéraire est long et vous souhaitez vous arrêter pour la nuit. Dans cet exemple, nous sélectionnerons un hôtel pour faire une étape.

La recherche d'un Lieu commence dans le menu de Navigation. Si vous êtes sur l'écran Carte, tapez sur Menu, puis sur Rechercher.



Dans le menu Chercher, tapez sur Rechercher des Lieux

Ces lieux s'appellent des POI (Points d'intérêt). Ils sont classés par catégories (aires d'accueil camping cars, parkings, hôtels, campings, restaurants, stations services, commerces, services divers...) Ils sont spécifiques à l'utilisation du GPS (version camping cars, version poids lourds, etc...)



Vous avez plusieurs manières de chercher un lieu. Tapez sur Recherche Rapide pour chercher un lieu par son nom sur votre itinéraire (ou autour de votre localisation actuelle s'il n'y a pas d'itinéraire). Tapez sur l'une des catégories de recherche si elle correspond à ce que vous cherchez. Pour toute autre recherche, tapez sur Recherche Personnalisée



Il vous est d'abord demandé où se trouve le lieu à rechercher. Tapez sur « Près d'ici » pour chercher autour de votre localisation ou « A proximité destination » pour chercher dans les environs de votre destination. Tapez sur « Dans une ville » et sélectionnez une ville dans laquelle rechercher. Pour chercher un hôtel près de votre itinéraire, tapez sur « Sur l'itinéraire »



Les lieux sont regroupés. Vous voyez d'abord la liste par catégories des meilleurs lieux. Parcourez la liste ou tapez sur Répertoire tous les Lieux pour voir la liste de tous les lieux sans tenir compte de leur catégorie. Vous pouvez chercher un lieu par son nom à l'aide de Chercher par Nom. Pour chercher un hôtel, tapez sur Hébergement

La liste de sous-groupes Hébergement s'affiche. Les options sont les mêmes que précédemment. Pour chercher un hôtel, tapez sur Hôtel ou Motel



La liste de chaînes d'hôtel et de motel s'affiche ensuite. Tapez sur la marque souhaitée ou sur Répertoire tous les Lieux pour obtenir la liste complète d'hôtels et de motels.

La liste d'hôtels et de motels proches de l'itinéraire s'affiche, ordonnée par longueur de détour nécessaire. Tapez sur Plus pour réordonner la liste, parcourez-la et sélectionnez l'un des hôtels.



Le lieu sélectionné s'affiche maintenant sur la carte. Vous pouvez, au besoin, taper sur un autre emplacement sur la carte pour modifier la destination.

Tapez sur Sélectionner pour confirmer la destination.

Comme vous avez déjà une destination, vous devez prendre une décision.

Pour supprimer l'itinéraire précédent et remplacer la destination par ce lieu, tapez sur Nouvel itinéraire. Pour parvenir à ce nouveau point après la destination précédente, tapez sur Destination finale Dans cet exemple, nous cherchions une halte, tapez sur Étape



À partir de ce point, vous devez procéder de la même manière que lorsque vous avez sélectionné la première destination. Vous voyez le résumé pendant que l'itinéraire est en cours de programmation, ensuite vous avez une confirmation visuelle de l'itinéraire et de ses détails. Enfin, vous revenez sur l'écran Carte et la navigation commence.

Tapez sur le bouton **Mon Itinéraire** sur l'écran du menu de Navigation pour accéder aux informations sur l'itinéraire et le modifier. Vous pouvez aussi supprimer l'itinéraire si vous décidez d'arrêter la navigation avant de parvenir à destination.

Si vous êtes sur l'écran Carte, tapez sur **Menu** pour revenir au menu de Navigation . Dans le menu de Navigation, tapez sur **Mon Itinéraire**.

L'écran **Mon Itinéraire** affiche plusieurs données : destination, durée du trajet, type de véhicule, méthode de calcul de l'itinéraire et icônes d'avertissement. Tapez sur **Vue d'ensemble** pour afficher l'itinéraire complet sur la carte et tapez sur **Annuler Itinéraire** pour arrêter la navigation. Dans le menu **Mon Itinéraire**, tapez sur **Plus** pour accéder aux options. Vous pouvez ouvrir l' Itinéraire, modifier les Paramètres Itinéraire, ou choisir un autre type d'itinéraire dans Autres Itinéraires. Vous pouvez aussi simuler la navigation, enregistrer l'itinéraire pour une utilisation future ou charger un itinéraire précédemment enregistré.



Pour modifier l'itinéraire, tapez sur **modifier itinéraire** sur l'écran **Mon Itinéraire**. Vous pouvez supprimer ou ajouter des destinations, changer leur ordre ou permettre à l'application d'améliorer l'itinéraire. Pour planifier un futur itinéraire à partir d'un point de départ différent de votre localisation actuelle, tapez sur le drapeau de la première ligne de la liste et sélectionnez un nouveau point de départ.

Pour éviter certaines parties de l'itinéraire, tapez sur **A éviter** sur l'écran **Mon Itinéraire**. Vous pouvez sélectionner une route à éviter, définir une distance jusqu'au détour à partir de l'endroit où vous vous trouvez ou des

parties de l'itinéraire à éviter (choisissez-en un sur la liste). Si un détour a déjà été programmé, tapez sur **Restaurer Itinéraire initial** pour revenir sur l'itinéraire normal.

Pour éviter certaines parties de l'itinéraire, tapez sur A éviter sur l'écran Mon Itinéraire. Vous pouvez sélectionner une route à éviter, définir une distance jusqu'au détour à partir de l'endroit où vous vous trouvez ou des parties de l'itinéraire à éviter (choisissez-en un sur la liste). Si un détour a déjà été programmé, tapez sur Restaurer Itinéraire initial pour revenir sur l'itinéraire normal. À partir du menu de Navigation, vous pouvez accéder à d'autres applications utiles pour votre trajet. Vous trouverez des exemples d'itinéraires qui vous montreront comment vous serez guidés, comment obtenir les mises à jour ou des cartes supplémentaires, obtenir des informations sur le pays dans lequel vous vous trouvez et analyser vos trajets à l'aide du moniteur. Le bouton **Réglages** de ce menu vous permet de modifier les paramètres de navigation ainsi que l'apparence de l'application et de l'écran Carte.

(+) MENU REGLAGES




Le menu Plus est une liste d'applications utiles. Certaines sont complexes (Lecteur musique et Lecteur images) et d'autres simples (Calculatrice, Convertisseur, etc.) Elles vous donnent des informations utiles sur le lever et le coucher du soleil ou les limites de vitesse des pays. Vous y trouverez un système de connexion et un calculateur de consommation de carburant. Pour régler la navigation, tapez sur Réglages

Dans Réglages, vous pouvez modifier l'apparence et le comportement de la navigation. Les Réglages sont groupés. Nous examinons certains de ces groupes dans les pages suivantes. Parcourez la liste de groupes de réglage et tapez sur le groupe que vous souhaitez voir ou modifier.



Réglages Itinéraire est la page la plus importante de Réglages. Cet écran est donc proposé par l'assistant de configuration lors de la première utilisation de l'application. Choisissez le véhicule utilisé pour le calcul de l'itinéraire, sélectionnez le type d'itinéraire et incluez ou excluez divers types de route. Vous pourrez dans ce menu, configurer les caractéristiques de votre véhicules (gabarit, poids, etc...) qui permettront à votre GPS de vous guider sans encombre et en évitant les embûches telles que routes trop étroites, pont trop bas, et autres itinéraires impraticables.




Dans Son et Avertissements, vous pouvez définir indépendamment les niveaux de volume de différents sons de l'application et le niveau de musique de fond. Vous pouvez aussi changer la voix du guide vocal. Vous pouvez activer, désactiver et régler divers avertissements et alertes.

Dans Personnaliser menu Rapide, vous pouvez changer la fonction des boutons du menu Rapide. Vous pouvez ouvrir le menu Rapide directement sur l'écran Carte pour accéder directement aux fonctions les plus fréquemment utilisées. Tapez sur un bouton pour choisir une nouvelle fonction.



Dans Réglages Guidage Visuel, vous pouvez déterminer la manière dont l'application aide votre navigation sur l'écran Carte. Changez les valeurs des trois champs de données, activez ou désactivez Vue carrefour, modèze 3D de la prochaine intersection. Supprimez Panneaux, panneaux routiers indiquant la voie qui vous mène à destination. Vous pouvez aussi activer une Barre de progression de l'itinéraire



Dans Réglages Affichage, vous pouvez modifier l'apparence de l'application. Animer les menus, changer l'apparence complète (thème) d'utilisation de jour et de nuit. Vous pouvez aussi régler le niveau de rétro éclairage et la luminosité de l'écran.



Dans Réglages Carte, vous pouvez modifier l'apparence de l'écran Carte. Pour voir le résultat, la carte apparaît sur l'écran pendant que vous changez les réglages. Tapez sur Galerie 3D Véhicule pour choisir un symbole indiquant votre localisation. Tapez sur Marqueurs Lieux pour définir les catégories de lieu à afficher et à supprimer de la carte.

Menu Régional : vous pouvez modifier la langue du programme les unités et formats de mesure, ainsi que le fuseau horaire

Menu moniteur Trajet : vous pouvez activer et gérer les enregistrements de vos trajets

Menu collecte du Journal : Outil de collecte des informations servant à la mise à jour des données cartographiques (il est conseillé de le laisser activé pour améliorer en permanence les informations cartographiques)

Assistant Configuration : Vous permet le type Depuis cet assistant vous pouvez configurer l'ensemble des fonctions précédentes.

4 Lecture de fichiers Multimédias

A partir du menu d'accueil, ouvrez le dossier « Multimédia », puis « Vidéo » ou « Musique » ; vous accèderez alors à la liste des fichiers présents sur votre carte micro SD, que vous aurez préalablement insérée dans le port prévu à cet effet, et pourrez les lire. Vous pouvez lire les formats suivants :

Musique : MP3, WMA9, WAV - Vidéos : DIVX, XVID, MPG2, WMV, ASF

5 Fonction Album photos

Ouvrez le menu Image, vous aurez alors accès aux photos stockées dans votre carte micro SD.

6 Fonction E-Livre

Ouvrez le menu E-Livre, vous aurez alors accès aux livres chargés sur votre carte SD en format TXT, et pourrez les feuilleter lors de vos arrêts et pauses.

7 Jeux

Vous pourrez par ce menu accéder à quelques jeux de divertissement.

8 Outils

Dans ce menu se trouvent quelques outils pratiques tels que : convertisseur, calculatrice ou encore calendrier

L'utilisation de cet appareil est avant tout intuitive, cette notice vous guide à travers les différentes possibilités de programmation et de réglages. Vous apprécierez au fur et à mesure de l'utilisation de celui-ci la qualité, la facilité et la convivialité de ce modèle, et les nombreuses possibilités de notre GPS.